Работа индикаторов устройства

Режим работы	ТИ6-1
1. Индикация незапущенного устройства	При однократном нажатии на кнопку однократное мигание зеленого и красного индикаторов одновременно.
2. Индикация при запуске/включении	Для активации термоиндикатора следует нажать и удерживать кнопку «Старт/Стоп» не менее 3 с, после чего загорится зеленый индикатор. Далее автоматически начнется отсчет времени задержки начала контроля температурного режима
3. Индикация во время отложенного старта	**Фоновая индикация:** мигание зеленого индикатора с интервалом раз в 10 секунд. **Индикация при нажатии на кнопку:** однократное мигание зеленого индикатора.
4. Индикация во время регистрации данных в режиме «НОРМА»	**Фоновая индикация:** отсутствует. **Индикация при нажатии на кнопку:** однократное мигание зеленого индикатора.
5. Индикация во время регистрации данных в режиме «ТРЕВОГА»	**Фоновая индикация**: однократное мигание красного индикатора согласно интервалу регистрации. **Индикация при нажатии на кнопку:** однократное мигание красного индикатора.
6. Индикация при выключении/остановке регистрации данных	После продолжительного (не менее 3 секунд) нажатия на кнопку старт/стоп загорится и затем погаснет красный индикатор
7. Индикация при подключении к компьютеру	При подключении устройства к ПК непрерывно горит зеленый индикатор
8. Индикация выключенного устройства	**Фоновая индикация:** отсутствует **Индикация при нажатии на кнопку:** на устройстве, остановленном в режиме «НОРМА», однократно мигает зеленый индикатор. На устройстве, остановленном в режиме «ТРЕВОГА», однократно мигает красный индикатор.