

iLoggers

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА ТЕРМОИНДИКАТОРА
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВИ,
> ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВАКЦИН ТИ-2-«Т-КОНТ МК»

www.iloggers.ru +7 (499) 229-77-33

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР




ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ 32000 ДАННЫХ
(более 20 суток с интервалом записи в одну минуту)

✓	Нарушений не зафиксировано
✗	Зафиксировано нарушение одного или нескольких температурных порогов
▶	Устройство в режиме регистрации температуры
■	Устройство остановлено
LOG	Количество зарегистрированных данных
MARK	Количество установленных меток в отчете
WAIT	Устройство в режиме отложенного старта
↑↑	Верхние температурные пороги
↓↓	Вижние температурные пороги
🔋	Уровень заряда батареи

ИНСТРУКЦИЯ

1. ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Для запуска регистрации нажмите и удерживайте кнопку **СТАРТ** до появления на дисплее символа .

! ЕСЛИ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ, ТО НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ СИМВОЛ **WAIT**. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКИ НАЧНЕТ РЕГИСТРАЦИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. 1 ЗАПУСК НОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Для запуска новой регистрации повторите П. 1. данной инструкции.

! **ВНИМАНИЕ!**
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ БУДУТ УДАЛЕНЫ БЕЗВОЗВРАТНО !



2. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ

НА LCD-дисплее

Для проверки нарушения температурного режима согласно заданным настройкам кратковременно нажмите кнопку **СТАРТ**.

СИМВОЛ «✓»	нарушений не зафиксировано
СИМВОЛ «X»	зафиксировано нарушение одного или нескольких температурных порогов

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ


МИГАЮЩИЙ 1 РАЗ В 10 СЕК

НОРМА	нарушений не зафиксировано
ТРЕВОГА	зафиксировано нарушение одного или нескольких температурных порогов

3. МЕТКА

Для отметки какого-либо события на графике регистрации температуры, нажмите и удерживайте кнопку **СТАРТ** в течение 3-х секунд.

4. ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

1 Для остановки устройства нажмите и удерживайте кнопку **СТОП** после чего на устройстве отобразится символ .

2 Подключите устройство к **USB**-порту компьютера, устройство остановит регистрацию автоматически и сгенерирует отчеты.

ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ФАКТОР СРАБАТЫВАНИЯ НАРУШЕНИЯ КОНТРОЛЛИРУЕМЫХ РЕЖИМОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ УСТРОЙСТВО НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ «СТОП» ПЕРЕД ИЗВЛЕЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА ИЗ КОНТРОЛЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ

5. ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА

Для получения PDF-отчета о регистрации подключите устройство к **USB**-порту компьютера и откройте внешнее устройство с названием **«TI-2»** в котором будет PDF-файл с **ID** устройства в его названии.

6. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Для замены батареи откройте крышку на обратной стороне устройства и замените батарею на аналогичную (CR2032; рабочий диапазон температур: от минус 30°C до +60°C; напряжение - 3V; ёмкость – не менее 220 мА*ч), соблюдая полярность. **ПОЛНУЮ ИНСТРУКЦИЮ СМОТРИ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА.**

ВНИМАНИЮ ОТПРАВИТЕЛЯ

! ПОДГОТОВЬТЕ КОНТЕЙНЕР К ОТПРАВКЕ И ЗАПОЛНИТЕ ККИ

Наименование продукции _____

Серия № _____ Дата выпуска _____

Грузоотправитель _____

Время отправки _____ Дата _____

ФИО _____

Подпись _____

! ПРИ ПРИБЫТИИ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРА НЕМЕДЛЕННО ИЗВЛЕКИТЕ ИЗ НЕГО ИНДИКАТОР С ККИ И ОСТАНОВИТЕ УСТРОЙСТВО!

ВНИМАНИЮ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

Грузополучатель _____

Дата _____ Время получения _____

ФИО _____

Нарушение режима t°: НЕТ _____ подпись ДА _____ подпись